

バスケット

高さ・980mm 巾・740mm 奥行・1,164mm



バスケット遊び方

- コイン投入後ボタンを押すとゲームが始まります。
- コントロールボールでプレイヤーの位置をコントロールしてください。
- 一人でも遊べます。
- ボタンを適宜押すことによりシュートの距離を変えたり、ブロックジャンプをさせることができます。

ショウエイ販売

本社 東京都中央区南町2-11-15 第5番ビル3F
☎ (0423) 25-4562 (代)
支店 大阪市港区北船場1-23-3 船場ビル1F
☎ (06) 533-0621 (代)

ショウエイ

本社 東京都府中市天神町4-3-9
☎ (0423) 66-2664 (代)

代理店

